

Postup na skrátenie dráhy k stropnému motoru PEMAT

1. Odšróbujte-uvoľnite šrób na konci dráhy:



2. Uvoľníte remeň na druhej strane dráhy



3. Skráťte železo o 550 mm zo strany, kde ste povytiahli remeň



4. Po odpílení treba vrátiť vytiahnutý remeň do dráhy



5. Na druhej strane vráťte šrób, aby ste vedeli remeň natiahnuť a zistiť kde máte remeň odrezať



6. Odšróbujte spojku remeňa



7. Vytiahnite jeden koniec remeňa



8. Remeň našponujte a zistite, kde treba remeň odrezat'



9. Odrežte remeň a vráťte odrezaný koniec do spojky





10. Spojku späť zašróbujte



11. Na záver došponujte remeň v dráhe

